

## technický list

### MD Anaeróbne zaistenie 642.272

vysoká pevnosť/vysoká viskozita

- Rýchle vytvrdzovanie
- Odolnosť voči mnohým látkam
- Veľmi vysoká pevnosť, i na ľahko naolejovaných spojovaných súčiastiach
- Nízkoviskózne s veľmi dobrým kapilárnym účinkom stredne a vysoko viskózne pre ložiská



Hodnoty sú priemerné hodnoty. Majú slúžiť len pre vašu informáciu, ale nepreberáme žiadnu záruku.

Základ:	Methakrylát ester
Farba:	červená
Zápach:	charakteristický
Viskozita (25°C):	8.000 – 15.000 mPa.s
Hustota (25°C):	1,10 g/cm <sup>3</sup>
Tepelná odolnosť:	-55°C do 230°C
Max. vyplňovanie medzier:	0,3 mm
Moment odtrhnutia z pokoja (DIN EN ISO 10964):	20-35 N m
Pevnosť v strihu (DIN 54452):	15-25 N/mm <sup>2</sup>
Stabilita:	20-40 minút
Funkčná pevnosť:	3-6 hodiny
Doba skladovania:	12 mesiacov
Max. závitov	36
Trieda pevnosti (DIN 30661)::	3
Zaťaženie:	40-70 N m
Bod vzplanutia:	>100°C
Tlak pary:	< 3 mbar

- Anaeróbne zaistenie je 1komponentné lepidlo, ktoré sa pri kontakte s kovom vytvrdí pri vylúčení vzduchu.
- Anaeróbne zaistenie lepí, tesní a zabezpečuje šróbové spojenie, spojované súčasti, ložiská a trubkové spoje jednoducho, bezpečene a trvalo.
- Anaeróbne zaistenie nahradzuje tradičné postupy upevnenia akú sú závlačky, pružinové krúžky a tesniace krúžky.



### Pokyny pre spracovanie

Vzhľadom k tomu, že materiál reaguje až po spojení častí. Anaeróbne tekuté plasty nereagujú v kombinácii kov – umelá hmota, v takom prípade je treba pracovať s aktivátorom. Rôzne typy o rôznej pevnosti umožňujú presný súlad s Vaším prípadom použitia a sú rozhodujúce pre úspech zlepenia. Stability sa dosiahne cca po 20 až 40 minútach. Definitívne pevné po 12 hodinách. Vytvrdnutie je možné značne urýchliť pomocou aktivátorov.

RoHS kompatibilné

#### Obalové jednotky:

20 x fľaštička po 10 g

MSS. 642.272.F10

10 x fľaštička po 50 g

MSS. 642.272.F50

12 x fľaštička po 250 g

MSS. 642.272.F250

25 čerpací dávkovač s obsahom 15 g s praktickým displejom

MPD.D15

25 čerpací dávkovač s obsahom 50 g s praktickým displejom

MPD.D50